

Operating Instructions for Chameleon Lighting HMI Wall Control Unit

HMI-1-SV2

***Warning risk of fire or shock. Always disconnect power before installation.

Notes:

- This control unit will only work with Chameleon Lighting SV2 power supply fixtures
- The wall control unit is capable of 120-277 volt installations
- Connect Black (hot) White (neutral) and Green (ground) wires to building power
- The wall control unit MUST be within 50 feet if the first light fixture being controlled

OPERATING INSTRUCTIONS:



CHANGING LIGHT AND INTENSITY:

- Use the + / - buttons to raise and lower intensity
- Use the up arrow to increase color CCT (cooler)
- Use the down arrow button to lower the CCT (warmer)

STANDARD OPERATION

- The top 3 buttons access user programmed settings
- The red button will turn off the HMI
- A solid green LED light indicates the timer is engaged

ALL FUNCTIONS ARE SET UP VIA THE CHAMELEON LIGHTING BLUETOOTH DEVICE ENABLED APP

Instructions d'utilisation pour l'éclairage caméléon HMI Unité de commande murale

HMI-1-SV2

**Attention Risque d'incendie ou de choc. Toujours débrancher l'alimentation avant l'installation.

Notes:

- Cette unité de contrôle ne fonctionnera qu'avec caméléon Eclairage Luminaires d'alimentation SV2
- l'unité de commande murale est capable de 120-277 volt installations
- Brancher le fil noir (chaude), Blanc (neutre) et vert (masse) Fils d'alimentation du bâtiment
- l'unité de commande murale doit être à moins de 50 pieds si le premier dispositif de lumière contrôlé

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT:



Variations de la lumière et de l'intensité:

- Utiliser l' / - boutons pour relever et abaisser l'intensité
- Utilisez la flèche vers le haut pour augmenter color TDC (refroidisseur)
- Utilisez le bouton flèche vers le bas pour abaisser le TDC (plus chaud)

Opération standard

- Les 3 boutons supérieurs l'accès utilisateur paramètres programmés
- Le bouton rouge s'éteindra l'IHM
- Un voyant vert fixe indique que le programmeur est enclenché

Toutes les fonctions sont configurées via le caméléon éclairage périphérique Bluetooth activé APP

Instrucciones de funcionamiento para Chameleon Lighting de la Unidad de Control de pared HMI

HMI-1-SV2

*** Advertencia riesgo de incendio o descarga eléctrica. Desconecte siempre la alimentación antes de la instalación.

Notas:

- Esta unidad de control sólo funcionará con Chameleon Lighting SV2 Fuente de alimentación accesorios
- La unidad de control de pared es capaz de 120-277 voltios instalaciones
- Conecte el negro (caliente) Blanco (neutro) y verde (tierra), cables para construir poder
- La unidad de control de pared debe estar dentro de los 50 pies si el primer dispositivo de luz controlada

Instrucciones de funcionamiento



Cambiar la luz E INTENSIDAD:

- Utilice el / - botones para subir y bajar la intensidad
- Utilice la flecha arriba para aumentar el color CCT (refrigerador)
- Utilice el botón de flecha hacia abajo para bajar el CCT (cálido)

Operación estándar

- Los primeros 3 botones para acceder a los ajustes programados por el usuario
- El botón rojo se apagará la HMI
- Una luz LED verde indica que el temporizador está activado

Todas las funciones se configuran a través de la iluminación Chameleon dispositivo Bluetooth habilitado APP